



かんたん設置ガイド

設置や設定についての詳細は、取扱説明書をお読みください。

brother

FAX-210

はじめにお読みください

1 付属品を確認する

(取扱説明書 10 ページ)

箱の中に次のものがそろっているか確認してください。万一不足しているものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口 (コールセンター):050-3786-8891」にご連絡ください。

本体 1台



受話器 1台



受話器コード 1本




原稿ホルダー 1個



電話機コード 1本
(回線接続用)



感熱記録紙 1本
(210mm×8m、芯:1インチ紙管)



同梱されている記録紙はお試用 (長さ:8mロール) となっております。
お早めに当社推奨の記録紙 (長さ:30mロール) を
ご用意してください。(取扱説明書 79ページ)


- 保証書 1部
- 取扱説明書 1部
- かんたん設置ガイド (本紙) 1部
- ワンタッチシール (アテナラベル) 1枚

2 記録紙をセットする

(取扱説明書 14 ページ)


1 操作パネルを開き、青色のレバーを押し上げる

操作パネル前側中央部に指をかけ、「カチッ」と音がするところまで持ち上げます。製品に付いている保護用紙や青いテープなどは、設置前に取り除いてください。また、必要に応じて、ディスプレイの保護フィルムをはがしてください。




2 本体に記録紙を入れ、セットする

紙の先端が下側から出る向きに入れてください。記録紙の先端を本体の中へ通し、記録紙の先端が10cmくらい出るまで引き出してください。



差し込みやすいように
記録紙の先端を右図の
ようにしっかり折って
ください。




一度引き出した記録紙は、巻き戻さないでください。記録紙がつまってしまいます。




記録紙サイズを210mm幅から216mm幅に変更するときは、取り付けにある記録紙ガイド (黒色) を取り外してから記録紙をセットしてください。

記録紙ガイド (黒色)




記録紙ガイド (黒色)



3 青色のレバーを戻し、操作パネルを閉じる


操作パネル前側中央部を押さえながら、しっかり閉じます。




「裏面に続く」

3 本体を接続する (取扱説明書 15 ページ)


- 1 原稿ホルダーを取り付ける**
原稿をスムーズに送るために、必ず原稿ホルダーを取り付けてください。



- 2 接続する**
① 本体と受話器に受話器コードを「カチッ」と音がするまで差し込む。
② 本体と電話コンセントに電話機コードを「カチッ」と音がするまで差し込む。



- ③ 電源コードをコンセント (AC100V) に差し込む。
電源コードを接続すると、本機が回線種別の自動設定を始めます。



- 3 本機が回線種別を自動的に設定する**
回線種別の設定が終了すると、下記のいずれかが表示されます。

プッシュ カイセンテ ス
10 PPS カイセンテ ス
20 PPS カイセンテ ス

※回線によっては自動で正しく判別できないときがあります。

次のように表示されたときは手動で回線種別を設定してください。(取扱説明書 16 ページ)
カイセンシュベ ツラ ← セッテイシテクタ サイ

これで基本的な設定は終わりです。

お使いの電話機・パソコンを接続する

お使いの電話機を接続する
パソコンを接続する
ADSL回線を使用する
ISDN回線を使用する

取扱説明書 17、18 ページ

受信のしかたを確認する

お買い上げ時の受信モードはファクス／電話自動切替モード、呼出ベル回数は4回に設定されています。使いかたに応じて設定を選ぶことができます。

受信モードを設定する…………… 取扱説明書 43 ページ
呼出ベル回数を設定する…………… 取扱説明書 43 ページ
故障かな?と思ったら…………… 取扱説明書 72 ページ